


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ YR-HE501

Элементы и функции пульта


Внешний вид пульта, описание кнопок



1. Кнопка TURBO (Форсированный режим)
2. Кнопка ON/OFF (Включение/Выключение)
3. Кнопка COOL (Режим Охлаждения)
4. Кнопка HEAT (Режим Обогрева)
5. Кнопка DRY (Режим Осушения)
6. Кнопки TEMP (Увеличение/уменьшение температурной уставки)
7. Кнопка SWING (Управление воздухораспределением - качанием жалюзи)
8. Кнопка FAN (Управление скоростью вентилятора)
9. Кнопка HEALTH (Выбор/отмена функции «Здоровый климат»)
10. Кнопка SLEEP (Выбор/отмена функции «Комфортный сон»)
11. Кнопка EXTRA FUNCTION (Выбор дополнительных функций)
12. Кнопка HEATER (Выбор/отмена функции электронагрева)
13. Кнопка TIMER (Задание программы работы по таймеру)
14. Кнопка CANCEL/CONFIRM
Подтверждение выбора/отмены работы по таймеру и других дополнительных функций
15. Кнопка LOCK (Блокировка)
Активизация режима блокировки клавиатуры и дисплея:
16. Кнопка LIGHT (Подсветка)
Регулирование подсветки и выключение светодиодов на плате внутреннего блока
17. Кнопка RESET (Инициализация)
Предназначена для восстановления нормальной работы пульта дистанционного управления в случае сбоя в работе. Нажатие осуществляется острым предметом.

Описание функций


Жидкокристаллический дисплей



1. Дисплей рабочего режима

Рабочий режим	Авто AUTO	Охлажд. COOL	Осушение DRY	Вентиляц. FAN	Обогрев HEAT
Иконка на дисплее					

2. Иконка подачи сигнала
3. Иконка действия функции SWING
4. Дисплей скорости вентилятора



5. Иконка блокировки клавиатуры LOCK
6. Дисплей таймера выключ. TIMER OFF/ включения TIMER ON
7. Дисплей температуры TEMP
8. Дисплей дополнительных функций

Функция	Комфортный сон SLEEP	Дополнительный электронагрев	Здоровый климат HEALTH	Форсированный TURBO
Иконка на дисплее				

Эксплуатация

Основные функции

1. Включение кондиционера

Для запуска кондиционера нажмите кнопку пульта ON/OFF.

2. Выбор рабочего режима COOL, HEAT, DRY

Для выбора режима Охлаждения, Обогрева или Осушения нажмите соответствующую кнопку:   или 

3. Задание температурной уставки

Уставка температуры задается с помощью кнопок  и .


 При каждом нажатии на эту кнопку показания температуры увеличиваются на 1°C, удерживанием кнопки в нажатом положении можно ускорить изменение уставки.

 При каждом нажатии на эту кнопку показания температуры уменьшаются на 1°C, удерживанием кнопки в нажатом положении можно ускорить изменение уставки.

Задайте требуемую температурную уставку


4. Выбор скорости вентилятора

При каждом нажатии кнопки  скорость вентилятора меняется в следующей последовательности: LO (Низкая), MED (Средняя), HI (Высокая), AUTO (Автоматическая)



Кондиционер будет работать с той скоростью вентилятора, которая отображается на дисплее. Если выбрана скорость AUTO, скорость автоматически регулируется в соответствии с температурой в помещении.

5. SWING - качание створок жалюзи вверх-вниз




При нажатии кнопки  выполняется вход в режим

автосвинга с качанием створки жалюзи вверх-вниз с циклическим переходом через угловые позиции от S1 до S5, отображаемые на иконке дисплея. При повторном нажатии кнопки створка жалюзи остановится в текущей на данный момент позиции, а иконка вертикального свинга исчезнет с дисплея.

6. SWING - качание створок жалюзи вправо-влево

При каждом нажатии кнопки  угол наклона вертикальных

жалюзи (направление воздушного потока) циклично меняется, что отображается на дисплее пульта следующим образом:



7. Форсированный режим TURBO

При нажатии кнопки  на дисплее пульта высветится иконка . В форсированном режиме Turbo вентилятор работает на высокой скорости. Повторным нажатием кнопки  режим Turbo отменяется.

Примечание: данная функция действует только в режимах COOL (Охлаждение) и HEAT (Обогрев).

8. Функция HEALTH («Здоровый климат»)

(1) Если кондиционер включен, то при нажатии кнопки , функция активизируется, а на дисплее отображается иконка . При повторном нажатии кнопки  функция отменяется.

(2) Если кондиционер выключен, то нажатием кнопки  осуществляется вход в режим FAN (Вентиляция), а на дисплее отображается значок .

9. Функция SLEEP («Комфортный сон»)

(1) Кнопка  действует только в том случае, если кондиционер включен.

(2) При нажатии кнопки  на дисплее пульта станет отображаться . Длительность действия функции «Комфортный сон» фиксирована и равна 8 часам. При повторном нажатии кнопки функция SLEEP отменяется.

(3) Функция не действует в режиме FAN (Вентиляция).

10. Функция HEATER («Электронагрев»)

При нажатии кнопки  на дисплее пульта станет отображаться иконка .

При повторном нажатии кнопки  иконка  перестает отображаться, а функция HEATER отменяется.

Функция действует только в режимах AUTO (Автоматический) и HEAT (Обогрев).

11. TIMER (Работа по программе таймера)

Если кондиционер включен, то задать можно только программу TIMER OFF (Выключение по таймеру), если кондиционер выключен, то задать можно только программу TIMER ON (Включение по таймеру).


Нажатием кнопки  выполняется вход в меню программирования Включения или Выключения по таймеру в зависимости от того, в каком статусе (Вкл. или Выкл.) находится кондиционер.

При входе в меню программирования на дисплее станет мигать иконка Timer ON/OFF. Первоначальное значение временного диапазона по таймеру - 0:5 часа. Нажатием кнопки  задаваемое значение времени увеличивается с интервалом 0,5 часа. Если кнопку  удерживать, скорость настройки увеличивается.

После окончания настройки нажмите кнопку  для подтверждения заданного значения и начала отсчета времени для включения или выключения по таймеру.

12. EXTRA FUNCTION - Дополнительные функции


(1) При каждом нажатии кнопки  на дисплее пульта будет мигать иконка выбранной функции с переходом по циклу:



(2) После выбора требуемой функции нажмите кнопку  для подтверждения выбора. При отсутствии каких-либо действий в течение 5 сек. выполняется автоматический выход из меню дополнительных функций.

Установка элементов питания

1. Снимите заднюю крышку пульта дистанционного управления, слегка надавив на нее большим пальцем.
2. Вставьте батареи (размер AAA, 1.5 V) в соответствии с указанной полярностью (+),(-)
3. Закройте крышкой батарейный отсек.



Внимание!

При использовании беспроводного пульта дистанционного управления расстояние до кондиционера не должно превышать 7 метров.

Если в комнате установлены люминесцентные лампы или радиотелефон, то пульт дистанционного управления может работать неправильно. В этом случае следует сократить дистанцию между пультом управления и кондиционером, приблизив его к отверстию приемника.

Замените батареи в пульте дистанционного управления если символы на дисплее пульта горят слишком ярко или наоборот - недостаточно ярко.

Если на дисплее пульта не отображаются изменения настроек, извлеките батарейки из батарейного отсека и через 2 секунды установите их обратно.

Если после установки батареек на дисплее не отображается информация, нажмите кнопку СБРОС. Извлеките из пульта дистанционного управления батареи, если он не будет использоваться в течение долгого времени.

Важно!

- Пульт предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах;
- Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке и соблюдайте осторожность.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Продукт должен храниться в помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы продукта.
- Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.89617/21 от 21.09.2021 действует до 20.09.2026
- При возникновении проблем или обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические параметры:

Вес (грамм)	- 55.2
Размеры (мм.)	- 135*47*21
Напряжение питания (вольт)	- 3
Рабочая частота сигнала (кГц)	- 38
Ток покоя (мА)	- ≤35

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хайтек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на сплит-системы Хайер оставляет 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер.

Данным гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон).
Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Хайер. Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

8-800-250-43-05 - для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 - для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

0-800- 501-157 - для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)

00-800-2000-17-06 - для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

Официальное наименование	Город	Телефон для клиента	Адрес
Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85
Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис»	Сочи	8-800-250-43-05	354068, г. Сочи, ул. Донская, 3
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВидеоСервис»	Казань	8-800-250-43-05	420100, г. Казань, ул. Проточная д.8
Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС	Владимир	8-800-250-43-05	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н. Новгород	Нижний Новгород	8-800-250-43-05	603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	г. Екатеринбург, ул. Шарташская д 10
Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»	Омск	8-800-250-43-05	644042, г. Омск, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавБытСервис»	Томск	8-800-250-43-05	г. Томск, ул. Маяковская 25/7
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 18
Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14
Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а
ООО «КРОК-ТТЦ»*	Киев*	+38 (095) 288-88-21	г. Киев ул. Радужная д. 25 Б
Сервисный центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ОДО «ЦБТСервис»	г.Минск	375-17-262-95-50	г. Минск, ул. Я Коласа 52
ООО «РоялТерм»	г.Минск	375-29-198-11-50	г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7
ТОО Сервис Маг	г. Алматы	8 (727) 233 30 00	050002, г. Алматы, ул. Калдаякова 17
ТОО Аскон-7	г. Алматы	7 (727) 397 75 75	050010, г. Алматы, ул. Сагата Нурмагамбетова 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте www.haier-europe.com
*Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте www.krok-ttc.com или по телефонам горячей линии

Haier

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Адрес:

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China (Китай)

Уполномоченная организация/

Импортер:

ООО «ХАР»

Адрес:

121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601
тел. 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Дата изготовления и
гарантийный срок указаны
на этикетке устройства



www.haierproff.ru